

Záruka

Na hodinky Mockberg je poskytována záruka v délce trvání dvou let. Vezměte, prosím, na vědomí, že záruka se nevztahuje na životnost baterie a běžné opotřebení pouzdra, skla nebo pásku. Záruka se dále nevztahuje na škody na jakékoliv části hodinek plynoucí z nesprávného používání, nedostatečné péče, nedbalosti, nehod a nedodržování pokynů poskytnutých společností Mockberg. Ušchovejte vytištěné potvrzení objednávky nebo účtenku, která bude později sloužit jako Váš záruční doklad.



Výše uvedený symbol znamená, že dle místních zákonů a nařízení musí být Váš produkt a/nebo jeho baterie zlikvidovány odděleně od domácího odpadu. Při dosažení konce životnosti výrobku je nutné jej dopravit do sběrného místa určeného místními úřady. Oddělená likvidace a recyklace Vašeho produktu a/nebo jeho baterie pomůže chránit přírodní zdroje a zajistit tak, aby byl recyklován způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí.



Označení CE dokládá, že výrobek splňuje všechny legislativní požadavky EU

Další podrobnosti k výrobku jsou k nalezení na
www.balao.cz

Distributor pro ČR / Distribúcia pre SR: Balao s.r.o.,
Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany, Česká republika



MOCKBERG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Naše značka

Značka Mockberg pochází ze skandinávského designového hnutí, které se vyznačuje jednoduchostí, minimalismem a funkcí. Od 50. let si získává srdce milovníků dekoru a obohacuje životy lidí. Čisté linie, přirozený půvab a umírněný styl tvoří podstatu našich hodinek. Symbolizuje to, v co tak hluboce věříme – jednoduchost a eleganci, které jsou základem toho, co děláme, a čeho se snažíme dosáhnout. Funkční doplňky pro každý den, vyrobené nejkrásnějším možným způsobem.

Náš název

Jako pokračovatel švédské tradice stříbra a šperkařství je název Mockberg odvozen od názvu vrcholu Mocberget, který se nachází nedaleko jezera Siljan v oblasti Dalarna ve středu Švédska. Dalarna je Švédsky „údolí“ a je domovinou švédského šperkařství a řemeslné tradice.

Před prvním použitím

Před prvním použitím vytáhněte plastovou podložku korunky. Při vytažené korunce nastavte čas točením korunkou v obou směrech. Hodinky spustíte zacvaknutím korunky ve směru k tělu hodinek.

Nastavení času

Čas můžete nastavovat při vytažené korunce točením korunkou v obou směrech. Při vytažené korunce je chod hodinek zastavený. Po nastavení požadovaného času, korunku opět zacvakněte a tím hodinky opět uvedete do chodu.

Pokyny a péče

Pokud vaše hodinky Mockberg nepoužíváte, uchovávejte je při pokojové teplotě a v suchu, aby se zachovala jejich krása.

Strojek Miyota Super 2035

Baterie SR626SW

Vodotěsnost do 3 ATM

Odstraňování problémů

Pokud se hodinky zpožďují, vyměňte v hodinkách baterii. Výměnu baterie provedou na počkání prodejci nebo opraváři hodinek.



Postup při výměně pásku

- Krok č. 1** Pomocí malého šroubováku uvolněte šroubky
- Krok č. 2** Vyjměte původní pásek
- Krok č. 3** Instalujte nový pásek
- Krok č. 4** Pomocí šroubováku opětovně přišroubujte šroubky



Postup při nastavení textilního pásku

- Krok č. 1** Pomocí šroubováku či obdobného nástroje uvolněte sponku
- Krok č. 2** Změňte délku posunutím sponky
- Krok č. 3** Zavřete sponku přimáčknutím odklopené části