

Děkujeme,

že jste si vybrali právě Happy Plugs



Uživatelský manuál
a záruční podmínky

Bezpečnost

Poslouchejte zodpovědně

Ještě před zapojením sluchátek do Vašeho hudebního přehrávače se ujistěte, že je hlasitost ztlumená. Po nasazení sluchátek do uší postupně zvyšujte hlasitost do té doby, než dosáhnete požadované úrovně hlasitosti. Zabráníte tím poškození sluchu.

Hlučnost je měřena v decibelech (dB). Pravidelné poslouchání příliš hlasité hudby nad hranicí 85 dB může způsobit postupnou ztrátu sluchu.

Zdravý člověk může běžně poslouchat hudbu na iPodu 4,6 hodiny denně na 70 % hlasitost.

Ztráta sluchu je přímo závislá na hlasitosti a době poslechu. Čím hlasitější hudbu posloucháte, tím kratší dobu můžete být tomuto hluku vystaveni. Pokud hlasitost na Vašem přehrávači ztlumíte, o to déle můžete poslouchat Vaši oblíbenou muziku bez možných následků poškození sluchu. Tabulku s důležitými údaji najdete níže. Graf decibelů (dB) v této tabulce porovnává některé běžné zvuky a ukazuje, jak mohou působit na potencionální poškození sluchu.

Získejte to nejlepší z Vašeho audio zařízení a užijte si skvělý zvukový zážitek i na bezpečné úrovni hlasitosti se sluchátky Happy Plugs.



Zodpovědné používání

Nepoužívejte sluchátka, pokud tím můžete ohrozit sebe nebo někoho ve Vašem okolí, např. pokud řídíte automobil, přecházíte silnici nebo při podobné činnosti, kdy je vyžadována Vaše plná pozornost.

Pokud máte nasazená sluchátka, není bezpečné řídit automobil (na mnoha místech je to dokonce protizákonné), protože tím klesá Vaše schopnost slyšet např. volání o pomoc, stejně jako troubení jiného automobilu či výstražné sirény vozů bezpečnostních složek.

Zvuk	Hlučnost (dB)	Účinek
Šepot	30	Velmi tichý
Tichá kancelář	50 - 60	Komfortní úroveň hluku je pod 60 dB
Vysavač, vysoušeč vlasů	70	Nepříjemný, ruší vás při telefonickém hovoru
Mixér	85 - 90	85 dB je úroveň hluku, která může způsobit poškození sluchu (po 8 hodinách)
Popelářský vůz, míchačka	100	Nedoporučujeme delší než 15 minut přímého vystavení hluku mezi 90 – 100 dB
Motorová pila, vrtačka, sbíječka	110	Přímé vystavení hluku déle než 1 minutu a vyššímu než 100 dB může způsobit trvalou ztrátu sluchu
Rockový koncert (může se lišit)	110 - 140	Práh bolesti začíná kolem 125 dB

Návod k použití:



Propojení

Zapojte Vaše sluchátka Happy Plugs do 3,5 mm výstupu na Vašem mobilním telefonu nebo přehrávači.

Hovory a ovládání

Sluchátka Happy Plugs mají vestavěné ovládání hudebního přehrávače, mobilního telefonu nebo iPodu. Mikrofon na kabelu funguje také jako tlačítko a vy tak snadno můžete přepínat mezi poslechem hudby a telefonním hovorem. Toto tlačítko zároveň funguje jako ovladač pro přehrávání hudby a videa pro iPod, iPhone, iPad a dalších chytrých telefonů s operačním systémem Android a Windows.

Ovladač a mikrofon podporují iPod nano (4. generace a novější), iPod classic (pouze 120 GB a 160 GB), iPod Touch (3. generace a novější), iPhone 3 GS, iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus a iPad. Ovladač podporuje iPod Shuffle (3. Generace). Zvuk je podporován všemi modely iPodů, ale vyžaduje nejnovější software. Podpora pro Blackberry se liší podle modelů a může podléhat změnám. Funkčnost sluchátek záleží na jednotlivých modelech telefonů a přehrávačů.

Poslech

Snižte hlasitost na Vašem hudebním přehrávači, než zapojíte sluchátka Happy Plugs.

Důležité:


Levé a pravé sluchátko


Je velmi důležité mít správně nasazená sluchátka - v levém a pravém uchu, protože jejich špatné nasazení může mít vliv na kvalitu poslechu. Na každém sluchátku je uvedeno „L“ nebo „R“. L - znamená levé sluchátko, R - znamená pravé sluchátko.

Nadměrná hlasitost může mít za následek trvalé poškození sluchu. Vyhněte se proto dlouhodobému hlasitému poslechu.

Létání a vysoká nadmořská výška

Při používání sluchátek Happy Plugs v různých nadmořských výškách se může měnit tlak vzduchu v uších, který ovlivňuje zvuk vycházející ze sluchátek. To se stává především při stoupaní a klesání během cesty v letadle. Pokud chcete těmto nepříjemným změnám zamezit, vyjměte během letu příležitostně sluchátka z uší a znovu je nasadte.





Použití ovladače a mikrofonu

Jedno stisknutí:

Příjem nebo ukončení hovoru. Pro přijetí hovoru stiskněte a uvolněte prostřední tlačítko na ovladači. Pro ukončení hovoru stiskněte a uvolněte stejné tlačítko ještě jednou.

Dvě stisknutí:

Přeskočení na následující písničku. Stiskněte a uvolněte prostřední tlačítko na ovladači dvakrát rychle po sobě.

Tři stisknutí:


Přeskočení na předchozí písničku. Stiskněte a uvolněte prostřední tlačítko na ovladači třikrát rychle po sobě.

Odmítnutí příchozího hovoru:

Stiskněte a držte prostřední tlačítko na ovladači po dobu dvou sekund, potom uvolněte. Pokud byla operace úspěšná, uslyšíte ve sluchátkách dvě pípnutí.

Přehrávání a zastavení písničky nebo videa:

Stiskněte a uvolněte prostřední tlačítko, opakujte pro pokračování v přehrávání.



Péče a uskladnění

Udržování sluchátek Happy Plugs v čistotě je základem pro bezpečné a hygienické používání.

- Pokud sluchátka Happy Plugs zrovna nepoužíváte, vždy je uchovávejte v ochranném obalu, ve kterém byla zabalena při jejich koupi. Obal udržujte uzavřený a uchovávejte jej na suchém a čistém místě. Neukládejte do obalu jiné předměty, než sluchátka Happy Plugs, aby jste zabránili jejich znečištění.
- Vyhněte se styku s kapalinami a vysokou vlhkostí.
- Vyhněte se extrémnímu horku nebo chladu.
- Obsahuje malé části, které mohou způsobit udušení. Není vhodné pro děti do tří let.
- Nikdy netahejte za kabel, aby jste odpojili sluchátka Happy Plugs od svého hudebního přehrávače. Pro odpojení vždy uchopte zástrčku na konci kabelu a pomalu vytáhněte.
- Nepoužívejte sluchátka, která přišla do kontaktu s vodou.

Záruční podmínky

Na sluchátka Happy Plugs se vztahuje záruka na vady na materiálu a zpracování v délce trvání 24 měsíců od data zakoupení. Pokud se objeví závada během záruční doby, má prodejce několik možností, jak závadu odstranit:

1. Opraví produkt pomocí zcela nových dílů, nebo dílů, které jsou ekvivalentní novým svojí funkcí a spolehlivostí.
2. Vymění vadný výrobek za nový nebo výrobek ekvivalentní svojí funkčností, vzhledem a spolehlivostí.
3. Vrátí kupujícímu původní kupní cenu vadného výrobku.

Tato záruka se nevztahuje na poškození následkem zneužívání, nehod, nepovolených úprav výrobku nebo jiných závad, které nejsou závadami na materiálu a zpracování. Výrobce sluchátek Happy Plugs není odpovědný za jakékoliv přímé, nepřímé, náhodné nebo následné škody vyplývající z používání výrobku.

Výše popsané záruční podmínky jsou výhradní a nahrazují všechny ostatní záruky a podmínky, ať už ústní nebo písemné.

Firma Happy Plugs se zříká jakýchkoliv jiných záruk poskytnutých na zboží i na jejich délku. Za jakoukoliv záruku, která je poskytnutá jinak, než je uvedeno v originálním obale nese odpovědnost prodejce.

V některých státech je striktně určeno, jak dlouho musí záruční doba trvat, nebo je povoleno vyloučení a omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedená omezení pro vás nemusí platit.

Tato záruka Vám dává specifická zákonná práva, která se mohou lišit mezi jednotlivými státy. Pokud potřebujete záruční servis, kontaktujte přímo Vašeho prodejce nebo firmu Happy Plugs pomocí kontaktního formuláře, který najdete na internetových stránkách www.happyplugs.com. Při reklamaci může být požadován doklad o zakoupení.

Chcete-li nárokovat záruku přímo prostřednictvím společnosti Happy Plugs, stačí poslat e-mail pomocí kontaktního formuláře, na našich webových stránkách www.happyplugs.com/help, jakmile obdržíme Vaši reklamaci, rádi Vám pomůžeme s jejím vyřízením. Vy, jako reklamující, však nesete veškeré náklady na přepravu a další výdaje vzniklé z podání reklamace.



Likvidace a recyklace

Každý výrobek od firmy Happy Plugs musí být řádně zlikvidován dle platných předpisů v dané zemi. Až Váš výrobek dosáhne konce své životnosti, kontaktujte firmu Happy Plugs, svého prodejce nebo místní sběrný a recyklační dvůr.



Evropská Unie – informace o likvidaci

Výše uvedený symbol znamená, že dle místních zákonů a nařízení musí být Váš produkt a/nebo jeho baterie zlikvidovány odděleně od domácího odpadu. Při dosažení konce životnosti výrobku je nutné jej dopravit do sběrného místa určeného místními úřady. Oddělená likvidace a recyklace Vašeho produktu a/nebo jeho baterie pomůže chránit přírodní zdroje a zajistit tak, aby byl recyklován způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí.

Certifikace

Cílem Evropské Waste and Electronic Equipment (WEEE) směrnice 2002/96/EC a směrnice RoHS je snížit množství odpadů z elektrických a elektronických výrobků a recyklovat co nejvíce materiálu. Jakýkoliv zbývající odpad by měl být odstraněn a riziko nebezpečných emisí by mělo být minimální.

Recyklace

Podrobné informace o tom, jak recyklovat tento výrobek Vám poskytne jakýkoliv sběrný a recyklační dvůr nebo prodejna, kde jste výrobek zakoupili.

WHAT COLOR ARE YOU TODAY?

Stejně jako módní doplňky, které každý den nosíte, tak i všechny výrobky Happy Plugs byly navrženy a vyrobeny tak, aby podtrhly Vaši osobnost, náladu a v neposlední řadě také Váš styl.

Navrženo ve Švédsku

Jsme švédská značka, která vyrábí stylové příslušenství pro Vaše mobilní telefony v široké škále barev. Naše výrobky jsou vyráběny tak, aby měnily ryze technická příslušenství v přirozenou součást Vašeho každodenního outfitu. Naše vize je přitom velmi jednoduchá. Věříme, že mobilní příslušenství by mělo sloužit nejen pro své technické účely, ale mají mít také jedinečný módní design, nadčasový vzhled a Vy si tak můžete užít každý den plný barev.

Nejlepší švédský módní doplněk

Nejsme pouze další společností, která vyrábí technická příslušenství. Jsme módní značkou, která vytváří designové příslušenství pro chytré telefony a tablety. Nedávno jsme byli nominováni na nejprestižnější módní ocenění „Guldknappen“ jako jedna z nejlepších švédských firem s módními doplňky.

happy plugs
STOCKHOLM